MANUAL DO USUÁRIO

Moving Spot – 20W

LL – 20W



LEDLIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras pesquisas.

ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações importantes sobre instalação, operação e manutenção

- Guarde este manual para consultas futuras. Se você vender o equipamento para outro usuário, tenha certeza de que eles também receba este manual.
- Todos as peças saíram intactas do fabricante, por favor para operar o aparelho siga as instruções do manual do usuário, falhas oriundas de mal uso ocasionam a perda da garantia.
- Desembale e verifique cuidadosamente se não há nenhum dano no aparelho causado pelo transporte antes de utilizar a unidade.
- A unidade é apenas para uso interno. Use apenas em locais secos.
- Não instalar e operar pelo operador.
- Use uma corrente de segurança quando corrige a unidade. Não manuseie a unidade pela sua cabeça, manuseie sempre pela base.
- A unidade deve ser instalada em um local com ventilação adequada, pelo menos 50cm de distância de superfícies adjacentes.
- Tenha certeza que nenhuma entrada de ar esteja bloqueada, caso contrário, a unidade poderá superaquecer..
- Antes da operação, garantir que a tensão e frequência de alimentação correspondem às necessidades de energia da unidade.
- É importante aterrar os condutores amarelo / verde à terra para evitar choque elétrico.
- Temperatura máxima ambiente é de 40 ℃. Não operá-lo onde a temperatura seja mais elevada do que isso.
- Não conecte o dispositivo a qualquer pacote dimmer.
- Quando o aparelho é executado pela primeira vez, haverá fumaça ou cheiros, desaparecendo poucos minutos depois.
- Certifique-se de que não há materiais inflamáveis perto do aparelho, há risco de incêndio.
- Conferir os fios de energia cuidadosamente, substitua imediatamente se houver dano.
- Não utilize o aparelho por longos períodos, isso pode encurtar a sua vida útil.
- Evite contato de quaisquer líquidos, água ou objetos metálicos inflamáveis com o aparelho. Caso, algum contato ocorra, cortar a energia da rede imediatamente.
- Não operar em ambiente sujo e empoeirado, e realize a limpeza do aparelho regularmente.
- Não permita que crianças utilizem o equipamento.
- Não toque em qualquer fio durante a operação, porque pode haver um risco de choque elétrico.
- Evite fios de energia em torno de outros cabos.
- Desconectar a alimentação principal antes de trocar fusíveis / lâmpadas.
- Substitua o fusível apenas por outro do mesmo tipo.
- Em caso de sérios problemas de operação, pare de usar o equipamento imediatamente.
- Nunca ligar e desligar o aparelho repetidamente.
- O corpo, as lentes ou o filtro ultra-violeta devem ser substituídos se estiverem visivelmente danificados.
- Não abra o aparelho, pois não há peças reparáveis pelo utilizador no interior.
- Nunca tente reparar o aparelho por si mesmo. Reparações efetuadas por pessoas não qualificadas podem ocasionar danos ou defeitos. Entre em contato com o centro de assistência técnica autorizado.
- Desligue a fonte de alimentação se o equipamento não for utilizado por um longo tempo.
- Não use o material de embalagem original para transportá-lo novamente.
- Não olhe diretamente para o feixe de luz LED, enquanto o equipamento estiver ligado.
  Para alimentação, não conecte mais do que seta aparaçãelho em série, para uma quantidade maior utilize outra fonte de alimentação.

1. Instalação

A unidade deve ser montada através de seus furos de parafusos no suporte. Sempre garantir que a unidade está firmemente fixado para evitar vibrações e escorregões durante a operação. Sempre garantir que a estrutura para a qual você está fazendo a instalação é segura e apta a suportar um peso de 10 vezes o peso da unidade. Também use sempre um cabo de segurança que pode conter 12 vezes o peso da unidade durante a instalação do equipamento.

O equipamento deve ser instalado por profissionais. E deve ser fixado em um lugar onde é fora do toque de pessoas e não tem quem passe por ou sob ele.

2. Especificações Técnicas

- High output mini head com branco brilhante fonte 20W CREE LED
- 7 cores + branco
- 7 gobos fixos + aberto
- Foco manual
- 5 modos de operação: DMX, Ativação por Som, Show interno e Controle IR Master / Slave
- 3 modos de controle modo DMX: canais modo 5 / 9 / 11
- 7 shows Built-in
- Efeito Gobo shake
- Modo de rolagem Gobo
- Ângulo de feixe: 13 graus • 540 ° pan / tilt de 230 ° (16-bit)
- Modo inversão Pan / Tilt
- 5 Curvas Dim selecionáveis (Standard, Palco, TV, Architectural & Theatre)
- Shutter: efeito de pulso; strobe aleatório lento para rápido
- Dimming: 0% - 100%
- Ventilador de refrigeração • Suporte Omega incluso • Linkable: DMX
- Cabos via XLR de 3 pinos
- Dimensões: 242 x 174 x 161,5mm

3. Como Definir o Dispositivo Elétrico

1. Luz do aparelho
2. Indicador de alimentação
3. Lâmpada do sinal DMX
4. Lâmpada de controle de voz
5. Visor LCD
6. Menu
7. Chave de mão
8. Chave de mão on
9. Chave identificadora
10. Tomada de entrada de energia
11. Tomada de saída de energia
13. Interruptor de alimentação
14. Entrada de sinal de DMX
15. Saída de sinal de DMX

Botões esquerda para a direita: ESC / SET UP DOWN (para baixo) ENTER (ENT)
ESC / SET: SET BRING UP o botão de menu
Para a esquerda botão navegar
Botão Sair, sair do menu atual, Desistir das opções atuais
UP: navegar para cima, aumentar o botão data
DN: navegar para baixo, diminuindo o botão data
ENT: Os menus de contexto para abrir os botões
Para a direita para botão navegar
Identificar chave, aperte a tecla direção certa para ir para o próximo menu, salvar as opções atuais.

Pressione Esc uma vezes, retorna ao antigo menu. Pressione por um período mais longo o ESC, para sair do menu.

Menu de Navegação:

DN▲ ▼ UP
Set menu ◄ SET A001 ENT ► DMX menu
DN ▲ ▼ UP
Set menu◄ SET Whi ENT ► screen menu
DN ▲ ▼ UP
Set menu ◄ SET PRG1 ENT ► program menu
DN ▲ ▼ UP
Set menu ◄ SET PRG2 ENT ► program menu
DN ▲ ▼ UP
Set menu ◄ SET PRG3 ENT ► program menu
DN ▲ ▼ UP
Set menu ◄ SET PRG4 ENT ► program menu
DN ▲ ▼ UP
Set menu ◄ SET PRG5 ENT ► program menu
DN ▲ ▼ UP
Set menu ◄ SET PRG6 ENT ► program menu
DN ▲ ▼ UP
Set menu ◄ SET PRG7 ENT ► program menu
DN ▲ ▼ UP

3.1 Menu Configurar			
Configurar	Menu Configurar	├MACH	Tempo de uso do aparelho
├RELD		│ ├THIS: 0000M	Tempo do uso atual: 000m
│ ├ ON		│ ├TOTL: 0000H	Tempo total: 000h
│ └OFF		│ └CTOT	Remover tempo total
├RST	Reiniciar	│ ├YES	
│ ├ ON		│ └ NO	
│ └OFF		├RDIS	Vídeo inverso
├MAAL	Mainframe / Conf. Stand alone	│ ├ ON	Ligar
│ ├MAST	Mainframe	│ └OFF	Desligar
│ └ALON	Stand-alone	├MSet	Confg. Motor
├AUTO	Auto / Conf. Som	│ └Mcal	Mcal
│ ├AUTO	Auto	│ ├Pan	Pan
│ └SOUND	Som	│ │ ├orig	Conf. Orig
├MIC	Sensibilidade do Microfone	│ │ ├Half	Conf. Metade
│ └SU60		│ │ ├Test	Teste
├CLDI	Display limpo	│ │ ├Rst	Reiniciar
│ ├OFF	Ligar	│ │ └Ver	Reverter
│ └ON	Liberação tarde	│ ├Tilt	Tilt
├LOCK	Bloqueio de teclado	│ ├Color	Cor
│ ├ ON		│ └Gobo	Gobo
│ └OFF		├Rec	Tela
├INFO	Info	│ └Whi	Cenário atual armazenado no Whi
│ ├LED Fix		│ ├ Sim	
│ ├Data: mm dd aaaa	Data	│ └ Não	
│ └Time: hh: mm: ss	Tempo	└Adv	Menu avançado

1. Menu DMX	
DMX	
├ADDR: 001	

├CHS	Modo de Canal (cada modo pode ser personalizado pelo usuário) Modo de canal 5 / 9 / 11
│ └5 / 9 / 11CH	
│ customies └Channel Modo	Informação DMX pausa
├BRK	Pare execução Exibir o endereço DMX Mostrar valor DMX Mostrar valor DMX metabólica Mostrar a CHS 1th valor DMX exibir o caps 2ª valor DMX exibir o caps 3th valor DMX exibir a 4 caps valor DMX
│ ├STOP	Manter execução
│ ├HOLD	Auto execução
│ ├AUTO	Sound execução
│ └SOND	Mostra DMX
└DISP	Mostra Endereço DMX
├ADDR	Mostra Valor DMX
└VALU	Mostra Valor DMX Metabólica
├Ch00	Mostra o 1° valor chs DMX
├Ch01	Mostra o 2° valor chs DMX
├Ch02	Mostra o 3° valor chs DMX
├Ch03	Mostra o 4° valor chs DMX
├Ch04	
├	

3.2 Tela Menu	
SCN	
├Dim: 000	Dimmer
├Stb: 000	Strobe
├Pan: 000	
├PanF: 000	
├PanS: 000	
├Tilt: 000	
├TltF: 000	
├TltS: 000	
├Color: 000	
├Gobo: 000	
├Stb1: 000	Lâmpada Head 1 Strobe
└Whi1: 000	Lâmpada Head 1 White

3.3 Menu Programa	
Prog	
├Speed: 000	Programa Propagação
├Dim: 000	Dimmer
└Stb: 000	Strobe


4. Considerações de instalação do Produt0

1. O gancho da lâmpada deve suportar pelo menos duas vezes o peso do aparelho.

2. A corda de segurança deve suportar pelo menos três vezes o peso do aparelho.


3. O produto Boom,boom, junto com o braço, pode suportar mais que cinco vezes o peso do produto.

4. Se a opção de instalação for de cabeça para baixo, prestar atenção se o local preso suporta o peso do produto. Além disso, é necessário utilizar a corda de segurança. Problemas oriundos de má instalação ocasionam na perda da garantia.



5. Conexões DMX512

O DMX512 é amplamente utilizado no controle de luzes inteligentes, com um máximo de 512 canais.



Introdução:

1. Master-Slave Configurações
   1> Remover Controlador DMX
   2> Colocar a lâmpada Slave nas condições DMX
   3> Executar uma lâmpada interna do programa e configurar a Master

6. Limpeza do Dispositivo









A limpeza interna deve ser realizada periodicamente para otimizar a saída de luz. A freqüência de limpeza depende do ambiente no qual o equipamento opera: umidade, fumaça e pelo acúmulo de sujeita nas lentes do dispositivo elétrico.

- Limpe com um pano macio usando fluído de limpeza de vidros normal.
- Sempre seque as peças cuidadosamente.
- Limpe as ópticas externas pelo menos a cada 20 dias. Limpe a ópticas internas pelo menos a cada 30/60 dias.



7. Modo Canais 5ch


1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH
Pan Rotation	Tilt Rotation	Motor Running Speed	Color	Master Dimmer
				

8. Modo Canais 9ch

1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH	6 CH	7 CH	8 CH	9 CH
Pan Rotation	Tilt Rotation	Pan Fine	Tilt Fine	Motor Running Speed	Color	Gobo	Master Dimmer	Strobe
								

9. Modo Canais 11ch

1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH	6 CH	7 CH	8 CH
Pan Rotation	Tilt Rotation	Pan Fine	Tilt Fine	Motor Running Speed	Color	Gobo	Master Dimmer
							

9 CH	10 CH	11 CH
Strobe	Scence & Programs	Speed
		

10. Operando o Controle Remoto



O Controle Remoto infravermelho UC-IR fornece o controle de várias funções.

Para controlar o aparelho você deve apontar o controle remoto para a parte frontal e estar a uma distância menos que 10 metros.

STAND BY - Pressionando este botão irá apagar o aparelho, a exibição ficará em STOP e depois o equipamento entrará no modo de UC-IR. Pressione FULL-ON para iluminar totalmente o aparelh, a exibição do aparelho será exibida em UHI (branco).Em seguida, você pode operar as outras etapas da função UC-IR.

GOBO – Pressione este botão para entrar no modo Gobo. Use O 1-7 para selecionar seu gobo desejado. Ajuste a intensidade da saída usando o "DIMMER +" e "Dimmer -".

"DIMMER +" e "DIMMER -" - utilize estes botões para ajustar a intensidade exposta.

STROBE - Este botão ativará o strobe. Use os botões de 1-7 para selecionar o strobe desejado.

COLOR - Pressione este botão para entrar no modo COR. Os botões 1-7 selecionam seu gobo desejado. Ajuste a intensidade de saída usando os botões "DIMMER +" e "Dimmer -".

SOUND ON e OFF - Estes botões ativam e desativam o modo ativo de som. (Modo de som deve ser operado sob o modo de show)

SHOW - Este botão ativa o modo show.Use os botões 1-7 para selecionar seus programas internos desejados.

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Mak Áudio Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:
- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:
- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da LED LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

LEDLIGHT
(48) 3028-7778
contato@ledlaserlight.com.br

http://www.ledlaserlight.com.br



LEDLIGHT