

MANUAL DO USUÁRIO

PRO FOG MACHINE

HB-FG1500K PRO FOG



LIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações importantes sobre instalação, operação e manutenção

Cuidado!

Tenha cuidado com suas operações. Este aparelho possui uma tensão perigosa, você pode sofrer um choque elétrico ao tocar os fios.

Evite olhar diretamente para a fonte de luz.

Mantenha este dispositivo longe da chuva e umidade.

Certifique-se de que esteja aterrado corretamente antes de usá-lo.

Desligue o cabo de alimentação antes de abrir a carcaça.

Para sua própria segurança, leia atentamente este manual do usuário.

Todas as pessoas envolvidas com a instalação, operação e manutenção devem ser profissionais qualificados.

Instale o aparelho com no mínimo 3 metros de distância de objetos inflamáveis

Siga atentamente as instruções deste manual do usuário.

Introdução

Agradecemos a confiança em adquirir um de nossos produtos. Você verá que adquiriu um dispositivo poderoso e versátil. Desembale o seu item e antes de utilizar, certifique-se de que não haja danos causados pelo transporte. Caso haja algum, consulte o seu revendedor e não use o dispositivo.

Instruções de Segurança

Este dispositivo deixou as nossas instalações em perfeitas condições. Para manter esta condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança e as notas de aviso escritas neste manual do usuário. Sempre desconecte da tomada, quando o dispositivo não estiver em uso ou antes de limpá-lo. Mantenha as crianças e amadores longe do dispositivo. Não há peças reparáveis dentro do dispositivo. As operações de manutenção e serviço devem ser realizadas apenas por revendedores autorizados.

Instalação

No painel traseiro do item você encontra um conector XLR de 3 pinos (DMX OUT) e um plugue XLR de 3 pinos (DMX IN), que pode ser usado para conectar vários dispositivos. Escolha o dispositivo que controla os efeitos. Conecte o plugue DMX OUT com o plugue DMX IN do próximo dispositivo.

Conexão DMX-512 / conexão entre dispositivos elétricos

Ocupação da conexão XLR: Se você estiver usando controladores com esta ocupação, você pode conectar a saída DMX do controlador diretamente com a entrada DMX do primeiro aparelho na corrente DMX. Se você deseja conectar controladores DMX com outras saídas XLR, você precisa usar cabos adaptadores.

Construindo uma cadeia DMX serial

Conecte a saída DMX do primeiro equipamento na corrente DMX com a entrada DMX do próximo equipamento. Sempre conecte uma saída com a entrada do próximo aparelho até que todos os aparelhos estejam conectados.

Ligação com a corrente

Ligue o dispositivo à corrente com o cabo de alimentação fornecido.

Operação

Seleção do endereço inicial do projetor DMX

Todos os equipamentos devem receber um endereço inicial DMX ao usar um sinal DMX, para que o equipamento correto responda aos sinais de controle corretos. Este endereço de partida digital é o número do canal a partir do qual o equipamento começa a ouvir as informações de controle digital enviadas do controlador DMX. A alocação deste endereço inicial é obtida configurando o número correto no visor localizado na base do dispositivo.

Instruções:

A: tecla MENU,

B: tecla PARA CIMA, sob o status do status da fumaça a ser pulverizada

**clique no botão de spray de fumaça

**volume de fumaça do relógio após pressionar longamente 2 segundos, saia e pressione mais uma vez

C: Tecla PARA BAIXO, no status do status da fumaça a ser pulverizada, é a tecla de tempo e quantidade de pulverização da fumaça, pressione mais uma vez para sair.

D: Insira a chave, salve ou confirme a chave

Itens inclusos:

01 Máquina de Fumaça HB-FG1500K

01 Controle Remoto Sem Fio

01 Alça de fixação

01 Manual do usuário

DISPLAY:

A001 - 512	Canais DMX
P001 - 100	Volume de fumaça
d001 - 200	é o tempo e o tempo quantitativo de pulverização de fumaça
I 001 - 999	tempo e intervalo de tempo quantitativo

Funcionamento:

Quando a máquina estiver ligada:

“UP piscando” = aquecimento

“-----” = aquecimento pronto

“A001 piscando” = Cabo DMX conectado

Especificações técnicas:

Tensão: AC220-240V 50 / 60Hz

**Opção de Voltagem AC 110V – (verifique a marcação de voltagem no seu produto)

Consumo: 1500W

Tempo de pré-aquecimento: 7 min

Saída de fumaça: 25000cuft / min

Distância Máxima da Saída: 6 a 8 metros

Jato: Duração de até 30 segundos, opção de jato sempre ativo (se ficar acionada via controle remoto ou DMX a máquina fica liberando o spray de fumaça de maneira semi-contínua). Display: Display Digital LED

Timer: Timer ajustável no display da máquina

Controle: Manual (no display da máquina), Controle Remoto sem fio e DMX 512

DMX: 1 canal DMX

Capacidade do tanque: 2 litros

Peso líquido: 5 kg

Peso bruto: 6 kg

Dimensões da máquina: 47 x 25 x 15 cm (sem alças)

Dimensões da embalagem: 52 x 32 x 24 cm

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, produto com garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da HB Light
- Cobertura da Garantia: a HB Light dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A HB Light não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da HB Light

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a HB Light poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A HB Light não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



LIGHT

(48) 3028 7778

www.makaudiodj.com

contato@makaudiodj.com

HB

LIGHT