

MANUAL DO USUÁRIO
SMOKE BUBBLE MACHINE
LL – 1400FBL



LEDLIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

Antes de usar, sugerimos que você leia atentamente todas as instruções. Seguindo as sugestões encontradas neste manual do usuário, você pode esperar um desempenho confiável e satisfatório nos próximos anos.

Introdução:

A máquina de bolhas com fumaça, foi projetada e construída para que possa ser usada com segurança. Especificamente, refere-se ao uso, situações e prescrições do dispositivo conforme descrito nesta documentação. Deve ser instalado por um profissional qualificado. Toda manutenção deve ser realizada por um eletricista qualificado.

CARACTERÍSTICAS:

- Efeito de névoa uniforme e fino para melhorar qualquer show de luz
- Os botões de volume e velocidade do ventilador integrados oferecem uma operação independente e suave
- Botões integrados para ajustar a saída de neblina e vento.
- Defina facilmente o endereço DMX usando o display digital integrado

OPERAÇÃO E SEGURANÇA:

- Use uma tomada elétrica aterrada. Antes de usar, certifique-se de que a unidade esteja instalada na tensão nominal.
- Desligue ou desconecte quando não estiver usando ou antes de encher o tanque
- Esta máquina não é à prova d'água. Por favor, mantenha-o longe de umidade e água. Se umidade, água ou fluido entrarem no invólucro, pare de usá-los.
- Não há peças internas que possam ser reparadas ou modificadas pelo usuário. Não desmonte a caixa e faça qualquer modificação, caso contrário, pode causar danos à unidade ou perigo de queimaduras. Consulte o seu revendedor ou outro pessoal de serviço qualificado, caso haja algum problema.
- Apenas para uso adulto. O aparelho deve ser instalado fora do alcance de crianças. Nunca deixe a unidade funcionando sem supervisão. Mantenha-o afastado do fogo e de materiais combustíveis e inflamáveis.
- Posicione a máquina em uma área bem ventilada. Deixe cerca de 20-50 cm de espaço ao redor da unidade.
- Por favor, não use o acessório sob a temperatura superior a 50°C
- Nunca adicione líquidos inflamáveis de qualquer tipo (óleo, gás, perfume) ao líquido da névoa.
- Se algo de errado acontecer durante o uso, pare o aparelho imediatamente, desligue a energia e verifique a quantidade de fluido de névoa, fusível, cabo de alimentação e energia. Se o problema não puder ser resolvido, entre em contato com seu revendedor.

****Nunca beba líquidos. Se for ingerido, chame um médico imediatamente para qualquer desconforto. Se o líquido entrar em contato com a pele ou os olhos, lave abundantemente com água.**

INSTRUÇÕES DE USO:

Etapa 1: Coloque a unidade sobre uma superfície plana e deixe um espaço aberto de pelo menos 50 cm ao redor da unidade.

Etapa 2: Abasteça com fluídos correspondentes para cada reservatório

Etapa 3: Conecte o cabo de alimentação a uma tomada e ligue o dispositivo. Coloque o botão liga / desliga na posição "ON" e o display LED acenderá para exibir "Aquecendo" e o display LCD exibirá "Pronto" após alguns minutos.

Etapa 4: Use o painel LCD. Defina o dispositivo para o modo de operação desejado.

Etapa 5: Desligue o dispositivo. Coloque o botão liga/desliga na posição "OFF" e desconecte o cabo de alimentação da tomada. Passo 6: Antes de transportar a unidade, esvazie o tanque de combustível através do tubo de conexão e da válvula de drenagem.

Quando o display mostra "READY", significa que a máquina pode começar a funcionar, ajustar o modo de saída da máquina através do painel LCD e você pode ajustar as configurações necessárias através da tecla Menu:

Depois de pressionar Menu, o display mostra as seguintes configurações:

Man Vol Out xxx% :

Ajuste a quantidade de fumaça na faixa de 0% ~ 100% e insira UP/DOWN para ajustar o valor de saída.

Interval Set xxxS

Ajuste o tempo de intervalo de cada fumaça na faixa de 1 a 100 segundos UP/DOWN ajusta a segunda velocidade

Duration Set xxS

Ajuste a duração de cada fumaça na faixa de 1 a 100 segundos

Volume Out xxx%

Ajuste a saída do volume de fumaça durante a função do temporizador entre 0-100%

DMX 512 #xxx

Ajuste o endereço DMX para controle DMX

LED Pro Set xx

Leitor LED selecionado 0-20

LED Spe xxx

Ajustar a velocidade do LED do modo de programa LED Velocidade/Strobe/Fade

LED Sync Set Yes/No

Ajuste o modo LED Sim = luz LED e saída de fumaça de forma síncrona, NÃO = LED sempre aceso.

Controle de temporização, configuração e operação automática da quantidade de fumaça:

Quando o display mostrar "Ready", pressione o botão "FUNCTION" duas vezes, e o display mostrará "Interval Set*S", que é a configuração do intervalo de tempo para baforada automática, pressione o botão "!" ou o botão "" para ajustar Pressione a tecla "FUNCTION" novamente, o display exibirá.

"Duration Set*S", neste momento, é a configuração de tempo para sopro e sopro automático, pressione "" ou "1" para definir o tempo de sopro necessário (intervalo de tempo 1 ~ 200S).

Depois que o tempo de pulverização de fumaça for definido, pressione o botão "FUNCTION" novamente e o display exibirá "Volume Out*%", neste momento, é a configuração do volume de fumaça da pulverização automática de fumaça quantitativa regular, pressione "" ou "" .

Pressione o botão para definir o quantidade necessária de fumaça e, em seguida, pressione o botão "TIMER", o exaustor pulverizará fumaça automaticamente dentro do intervalo de tempo definido e da faixa de volume de fumaça e, em seguida, pressione o botão "TIMER" para interromper a pulverização de fumaça automática regular e quantitativa.

Controle Manual (saída 100%)

Mantenha pressionado o botão Manual e não solte. Neste momento, a saída de fumaça é de 100%. A máquina para imediatamente soltando o botão.

Controle manual bloqueado

Pressione o botão de bloqueio, a máquina funciona no volume de saída ajustado em "Volume Out xxx%". Pressione o botão Bloqueado novamente e a máquina irá parar de funcionar.

Controle DMX:

Pressione o botão MODE várias vezes até que Add apareça no display, use os botões UP/DOWN para definir o endereço inicial. O endereço inicial é definido como o primeiro canal ao qual a máquina irá responder, verifique se não são usados canais sobrepostos!

CANAL	FUNÇÃO	ENDEREÇO
1	Bolhas	0 - 100%
2	Bolha com Fumaça	0 - 100%
3	Fumaça	0 - 100%
4	Velocidade do Vento	0 - 100%
5	Dimmer total	Dimmer total 0-100%
6	Vermelho	Dimmer Vermelho 0-100%
7	Verde	Dimmer Verde 0-100%
8	Azul	Dimmer Azul 0-100%
9	Branco	Dimmer Branco 0-100%
10	Strobo	Strobo 0 – 100%

Controle remoto:

A: On/Off

B: On/Off

C: aumentar saída

D: diminuir saída

SERVIÇO E MANUTENÇÃO:

1. Use fluido específico e desenvolvido para fumaça e bolhas. Isso prolongará a vida útil das máquinas. Para evitar o perigo, não é permitido desmontar a máquina, nem montá-la novamente.
2. Excesso de poeira, resíduo de fluido e sujeira degradarão o desempenho e causarão superaquecimento. Remova a poeira das saídas de ar com aspirador ou uma escova macia. A caixa pode ser limpa com o pano úmido.
3. Antes de armazenar, deixe correr água destilada pelo sistema de aquecimento para ajudar a evitar o bloqueio do aquecedor.
4. Recomenda-se operar a máquina mensalmente para obter o melhor desempenho.
5. Todas as máquinas de névoa serão bloqueadas por causa do líquido inferior ou do uso frequente.

A manutenção periódica é necessária para uso a longo prazo. Após 40 horas de trabalho contínuo, pulverize 10-15 vezes com o detergente composto por 35% vinagre e 65% água destilada.

Por favor, verifique o tanque antes de usar esta máquina.

Por favor, não reabasteça quando estiver com a máquina em funcionamento.

Problema de injeção de fluido: Refere-se à atomização do fluido de névoa no tubo do aquecedor da máquina não é boa, a temperatura do aquecedor não pode ser transmitida em tempo hábil e eficaz para o fluido de névoa, o fluido de névoa não pode ser totalmente atomizado e levar à injeção de fluido.

Primeiro motivo: usando o fluido de névoa de baixa qualidade ou falsificado, o fluido de névoa de baixa qualidade tem mais impurezas, é fácil de aderir à parede do tubo e a transmissão de temperatura dificultada resulta em atomização incompleta causada por injeção de fluido.

Segundo motivo: usar um fluido de névoa incorreto. Diferentes fluidos de névoa têm diferentes temperaturas de atomização necessárias. Se você usar o fluido de névoa errado, o fluido não pode atomizar totalmente a injeção de fluido.

Problema de bloqueio do aquecedor: injeção de fluido de atomização deficiente é os primeiros sinais de bloqueio do aquecedor. Uso de fluido de névoa de baixa qualidade ou manutenção inadequada da máquina de névoa por um longo tempo. Irá aparecer inevitável o sintoma terminal de bloqueio do aquecedor.

Motivo: aquecedor bloqueado é porque usou fluido de neblina inferior ou não faz manutenção há muito tempo. Não tem nada a ver com a qualidade da máquina. Como um carro com gasolina de baixa qualidade produz falha no circuito de fluido de baixa qualidade ou há muito tempo sem manutenção, o carro inevitavelmente parecerá problemas maiores.

Soluções para estes problemas: tubos de aquecimento de máquinas de neblina usadas por muito tempo e então a parede do tubo facilmente produzirá sedimentos (quanto mais fluido de neblina inferior, mais impurezas levam à injeção de fluido ou bloqueados). Todas as máquinas de névoa precisam de manutenção regular (ciclo de manutenção da máquina de névoa de 1 a 2 meses / tempo).

Método de manutenção específico: após aquecer o 35% vi negar branco mais 65% de água destilada e, em seguida, pulverizar 1 O a 15 vezes

Conclusão: Contanto que a máquina de névoa com injeção de fluido ou bloqueio do aquecedor após usar um período de tempo. Foi causado pela qualidade do fluido de névoa ou falta de manutenção, não tem nada a ver com a qualidade da máquina. Use o fluido de névoa original de alta qualidade e mantenha-o em tempo hábil, então ele pode ser usado por um longo tempo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Voltagem: 220-230V 50Hz

Potência: 900 W

LED: 48 Led's de 3 Watts (cada) Tecnologia 3in1

Cores dos LED's: RGBW

Capacidade dos Tanques: 2 tanques de 2,3 l (cada) + 1 tanque de 2,3 l

Consumo de fluido: 500ml / hora

Volume máximo de saída: 3500 cuft/min

Modos de controle: Controle remoto sem fio, DMX e controle manual

DMX: 8 canais DMX

Dimensões do equipamento: 37 x 49 x 44 cm

Dimensões da embalagem: 50 x 39 x 52 cm

Peso líquido: 13,10 kg

Peso total: 15 kg

Itens inclusos:

1 LL-1400FBL

1 cabo de alimentação

1 controle remoto

1 cabo dmx

1 manual

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Mak Áudio Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da LED LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



LEDLIGHT

(48) 3028 7778
contato@ledlaserlight.com.br
www.ledlaserlight.com.br



LEDLIGHT